

Verlegeanleitung für Mauerstärke 42,5 cm

- 1 Außenwandziegel $d = 42,5 \text{ cm} / l = 24,8 \text{ cm}$
- 2 Außenwandziegel durch Sägen getrennt $l = 20,0 \text{ cm}$
- 3 Außenwandziegel durch Sägen getrennt $l = 5,0 \text{ cm}$
- 4 Dünnbettmörtelauftrag auf die Verzahnung

